

Abluftklappen

Kältemittelverflüssiger

Options and accessories

Abluftklappen



Abluftklappen **verhindern die Luftströmung durch ein Gerät**, das abgeschaltet ist.

Der Einbau von Abluftklappen

- garantiert zuverlässigen Betrieb das ganze Jahr über
- helfen bei der Wartung des Verdunstungsverflüssigers

Diese Klappen verfügen über mehrere Lüfterblätter, die in einem robusten Rahmen eingebaut sind und von einem Stellmotor mit Federrückführung geöffnet und geschlossen werden. Beim Öffnen der Klappen wird die Feder unter Spannung gesetzt. Der Stellmotor hält sie mit minimaler Kraft an dieser Stelle, bis die Motorstromversorgung durch einen externen Steuerungskontakt oder einen Stromausfall getrennt wird. Die in der Feder gespeicherte Energie schließt dann automatisch die Klappe, wenn der Stellmotor keinen Strom mehr erhält.

Diese Installation sorgt für externen statischen Druck, der entweder die thermische Leistung des Standardgeräts verringern oder eine Einstellung der Lüfterdrehzahl und des Motors erfordern kann.



Abluftklappen werden mit einem darunter liegenden **Wartungskanal** geliefert, um Zugang zum Sprühsystem zu bieten.

Möchten Sie die volle thermische Leistung aufrechterhalten? Wenden Sie sich an Ihre [zuständige BAC-Vertretung](#), um die richtige Lüftermotordimensionierung zu erfahren.