Condenseurs réfrigérants

Options and accessories

Connexion de bassin séparé

Pour protéger l'eau du bassin contre le gel, vous pouvez utiliser un bassin auxiliaire installé dans un espace chauffé.

L'utilisation d'un bassin séparé

- garantit un fonctionnement fiable tout au long de l'année ;
- aide à améliorer l'hygiène du système.

Pour sélectionner un bassin séparé pour un condenseur VCL, il suffit de suivre quelques indications simples.

Vous souhaitez utiliser un bassin séparé ? Contactez votre représentant BAC local, il vous conseillera volontiers.

This file has been generated from the BAC website on: 09/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/fr/produits/connexion-de-bassin-separe-VCL