Torri di raffreddamento aperte

Options and accessories

Flange

L'impiego di flange

- facilita le operazioni di raccordo delle tubazioni sul posto
- consente di risparmiare sui costi di installazione

Le flange possono essere installate sugli attacchi in entrata e in uscita, sul reintegro e sul troppopieno.

Desideri facilitare le operazioni di raccordo sul posto della tua apparecchiatura di raffreddamento? Puoi rivolgerti al rappresentante BAC di zona.

This file has been generated from the BAC website on: 17/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/it/prodotti/RCT-flange