Подключение внешнего поддона

Конденсаторы хладагента

Options and accessories

Подключение внешнего поддона

Чтобы защитить воду в поддоне от замерзания, вы можете использовать вспомогательный внешний поддон, расположенный в обогреваемом помещении.

Использование внешнего поддона

- гарантирует круглогодичную надежную работу
- помогает поддерживать гигиеничность системы

Выбирая емкость внешнего поддона для конденсатора HXC, следуйте простым руководящим принципам.

Хотите использовать внешний поддон? Свяжитесь с местным представительством BAC и получите консультацию.

This file has been generated from the BAC website on: 14/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/ru/изделия/HXC-подключение-внешнего-поддона